
EMER CAP
SEP CONTL
EMER ESCAPE
RCKT
TOWER SEP
CONTRL
EMER TOWER
SEP
EMER TOWER
JETT
EMER POSGRD
AUX BCN
NO 1 RETRO
RCKT
NO 2 RETRO
RCKT
NO 3 RETRO
RCKT
EMER RETRO
SEQ
EMER RETRO
JETT
ASCS .05 G
EMER .05 G
EMER DROGUE
DEPLOY
EMER MAIN
DEPLOY
RESERVE DEPLOY
EMER
RESERVE DEPLOY
EMER
LAND BAG
EMER RESCUE
AIDS
PERI SCOPE
ANT SWITCH
COMD RCVR A
TLM-HI FREQ
ABORT
PRESS REG
LAUNCH
CONTL
READY
OFF
PULL TO WATER SEAL REGULATOR
JETT TOWER
SEP CAPSULE
RETRO SEQ
RETRO ATT
FIRE RETRO
JETT RETRO
RETRACT SCOPE
.05 G
DROGUE
SNORKLE
MAIN
RESERVE
LANDING BAG
AUTO MAN OFF
SQUIB
AUTO RETRO
JETT
PULL DIRECT
PUSH RATE COMD
PULL OFF
PUSH ON
PULL OFF
PUSH ON
PULL OFF
PUSH ON
ARM
OFF
ASCS MODE SELECT
NORM
FLY BY WIRE
AUX DAMP
AUTO
RATE COMD
GYRO NORM
GYRO CAGE
FREE
DECOMP
PULL TO DUMP (PUSH TO CLOSE)
REPRES
PULL TO REPRESS (PUSH TO RESET)
CLOSE VISOR
MANUAL
ROLL
YAW
PITCH
RETRO DELAY
NORM
INST
CABIN LIGHTS
BOTH
L H ONLY
PHOTO LIGHTS
ON
T L M - LO FREQ
RESCUE
AUTO
MAN